說明：1．[redacted] 表示網路機櫃所在。

2．由網路機櫃上下至樓層，再橫向佈線。

3．一般教室及專科網路末點安裝資訊插座於黑板下。

4．辦公室網路末點安裝資訊插座於指點地點。

5．網路點皆需編號以利後續維修。編號請編 1023001~1023052

五樓	美術教室 1	教具	美術教室 2	女廁	樓梯	美術 3	美術 4	音樂 5	音樂 4	音樂教室 3	音樂 2	音樂教室 1		
四樓	理化教室 1	多功能教室 2	理化教室 2	男廁	樓梯	化學教室 2	教具	化學教室 1	生物教室 2	設備組	生物教室 1			
三樓	724	723	722	721	女廁	樓梯	720	719	718	717	716	715	714	713
二樓	特教資源班	特教資源班	特教資源班	專任教師室 2	廁所	樓梯	728	727	726	725	縫紉教室	教具	烹飪教室	
一樓	教師會	專任教師室 1	健康中心	廁所	樓梯	生科教室 4	教具	生科教室 3	生科教室 2	730	730	729		

教室名稱	網點編號	教室名稱	網點編號	教室名稱	網點編號
音樂教室 1	1023001	音樂教室 2	1023002	音樂教室 3	1023003
音樂教室 4	1023004	音樂教室 5	1023005	美術教室 4	1023006
美術教室 3	1023007	美術教室 2	1023008	教具室(辦公室)	1023009
美術教室 1	1023010	生物教室 1	1023011	設備組	1023012
生物教室 2	1023013	化學教室 1	1023014	化學教具室	1023015
化學教室 2	1023016	理化教室 2	1023017	多功能教室	1023018
理化教室 1	1023019	713	1023020	714	1023021
715	1023022	716	1023023	717	1023024
718	1023025	719	1023026	720	1023027
721	1023028	722	1023029	723	1023030

教室名稱	網點編號	教室名稱	網點編號	教室名稱	網點編號
724	1023031	烹飪教室	1023032	家政教具	1023033
縫紉教室	1023034	725	1023035	726	1023036
727	1023037	728	1023038	二樓專任辦公室	1023039
特教教室	1023040	特教教室	1023041	特教教室	1023042
729	1023043	829	1023044	929	1023045
生科教室 2	1023046	生科教室 3	1023047	生科教具室	1023048
生科教室 4	1023049	健康中心	1023050	專任辦公室	1023051
教師會	1023052				